

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!


Убедитесь, что оружие разряжено.



1. Отомкните магазин



2. Убедитесь в отсутствии патрона в патроннике



УСТАНОВКА

1. Убедитесь в наличии планки на левой стороне ствольной коробки




2. Переместите флажок в открытое положение



3. Установите кронштейн, двигая его в сторону дульного среза до упора и закройте флажок



4. Для регулировки освободите головку винта, перемещая прижим в пазу





КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кронштейн быстросъемный на боковую планку АК / Сайга / Вепрь


Комплектация

1 Кронштейн

2 Руководство пользователя



ОСОБЕННОСТИ



Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТА ИНДАСТРИС"

Адрес изготовителя: 196627, г. Санкт-Петербург вн. тер. г. поселок Шушары, ш. Московское, д. 153, к. 3, стр. 1, помещ. 9-н, ком. 1

Используется для установки оптических, коллиматорных или ночных прицелов, увеличителей, лазерных целеуказателей, любых других приспособлений с посадкой на планку Picatinny.

ГТС Сделано в России

ГТС

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Кронштейн быстросъемный на боковую планку АК/Сайга/Вепрь

Q122 G2



Помогите нам стать лучше!

support@gts-tuning.ru